

调节机组的供油量大小有哪些注意事项呢?

发布时间: 2023-05-12

调节机组的供油量大小有哪些注意事项呢?

上篇已为大家介绍了柴油发电机组供油量大小的调节方法,那么调节机组的供油量大小有哪些注意事项呢?下面由陕西发电机出租厂家为您介绍下。

1. 松开拔叉(或齿圈、或法兰套筒)的固定螺钉,只需微量移动便可改变供油量,切不可移动过大,否则难以调整准确(如有必要,可先标记出初始位置,便于对照)。
2. 每次调整后,必须确认固定螺钉的拧紧度。

陕西发电机供油量调节注意事项

3. 在进行供油量的调整时,应..油量不得高于标准供油量。这是因为调整是在低速下进行的,考虑到漏油等诸多因素的影响,此时允许有较大的不均匀度(3%),但高速时受节流作用等因素的影响,其允许不均匀度较小(3%)。如果在低速时的油量高于标准供油量,那么高速油量可能会有较大变化,甚至超过额定供油量。

4. 如果在同一发动机上..供油量与..小供油量相差较大,不要急于调整,可先将两分泵的出油阀对调安装,进行检查比较,这样做有时也可以改变供油量。若对调后没有改变供油量,则需对两分泵逐一进行调整。

5. 采用比较法调整供油量,操作必须谨慎细致。

相信看了本文的介绍后,对陕西发电机这方面也会有自己的一番认识,以后针对等问题也能很好的解决。

我们下期再见啦!

原文链接: <http://www.sxyfjdsb.com/meitibaodao/73.html>